KÜCHE, MÖBEL UND WOHNEN

Küchenarbeitsplatte auswählen: Material, Kanten und Ausschnitte sicher planen

Eine Küchenarbeitsplatte muss nicht nur gefallen. Material, Träger, Kanten, Fugen, Ausschnitte, Wärme, Feuchte und Pflege müssen zur Nutzung und zur geplanten Küche passen. Dieser Ratgeber führt von der Anforderung bis zur dokumentierten Abnahme.

HAUSBAUEN REGIONAL Redaktion

Recherchestand: 24.10.2026 · Lesefassung zum Mitnehmen

Diesen Ratgeber online lesen

QR-Code scannen: direkt zum Artikel, zu den Quellen und zur regionalen Betriebssuche.

hausbauen-regional.de/bauratgeber/kuechenarbeitsplatte-auswaehlen/

Verstehen. Gut vorbereiten. Regional umsetzen.

Ihr Weg durch den Ratgeber

Vom ersten Überblick bis zum Gespräch mit dem Fachbetrieb. Die Einträge im Inhaltsverzeichnis sind anklickbar.

Das Wichtigste vorab . . . 4
01 Die Arbeitsplatte als Bauteil verstehen . . . 4
02 Nutzungsprofil vor Materialwahl festlegen . . . 4
03 Anforderungen gewichten statt Wunschliste sammeln . . . 5
04 Materialgruppen gezielt vergleichen . . . 5
05 HPL auf Trägerplatte einordnen . . . 6
06 Kompaktplatte nicht mit HPL-Verbund verwechseln . . . 7
07 Massivholz bewusst altern lassen . . . 7
08 Naturstein am konkreten Gestein auswählen . . . 7
09 Quarzkomposit mit Verarbeitungskonzept bestellen . . . 7
10 Keramik und Sintermaterial detailgenau planen . . . 8
11 Mineralwerkstoff fugenarm gestalten . . . 8
12 Edelstahl als Gebrauchsmaterial verstehen . . . 8
13 Lebensmittelkontakt richtig einordnen . . . 9
14 Hitze realistisch planen . . . 9
15 Wasser und stehende Feuchte begrenzen . . . 9
16 Kratzer, Stöße und Flecken prüfen . . . 9
17 Dicke und sichtbare Kante abstimmen . . . 10
18 Plattenstöße bewusst positionieren . . . 10
19 Wandanschluss und Nische zusammen denken . . . 10
20 Ausschnitte und Lastwege zusammen planen . . . 10
21 Spüle und Armatur festlegen . . . 11
22 Kochfeld und Wärmeabstände koordinieren . . . 12
23 Überstände und Sitzplätze absichern . . . 12
24 Transportweg und Montagegewicht prüfen . . . 12
25 Bestellaufmaß im fertigen Zustand . . . 12
26 Werkplan vor Fertigung freigeben . . . 13
27 Angebot vollständig beschreiben . . . 13

28 Vom Nutzungsprofil zur Abnahme 13
29 Montage kontrolliert ausführen 14
30 Abnahme bei gutem Licht 15
31 Pflegeunterlagen übernehmen 15
32 Regionale Fachbetriebe auswählen 15
33 Kompakte Checkliste 15
Quellen & weiterführendes Wissen 17
Passende Fachbetriebe finden 18

Das Wichtigste vorab

- Das Nutzungsprofil entscheidet vor der Optik: Wasser, Hitze, Stoß, Schneiden, Pflege und Reparierbarkeit werden gewichtet.
- Verglichen wird das konkrete Produkt mit Dekor, Träger, Stärke, Kante, Oberflächenfinish und Herstellerfreigaben – nicht nur eine Materialgruppe.
- HPL, Kompaktplatte, Holz, Naturstein, Quarzkomposit, Keramik, Edelstahl und Mineralwerkstoff besitzen jeweils andere Detail- und Pflegeanforderungen.
- Fugen, Wandanschlüsse, Überstände, Plattenstöße und sichtbare Kanten werden vor Bestellung im Plan markiert und bemustert.
- Ausschnitte für Spüle, Kochfeld und Armatur werden erst nach Kontrollaufmaß und Abgleich der konkreten Einbauzeichnungen freigegeben.
- Schwere Platten und auskragende Bereiche benötigen einen geplanten Lastweg; Schränke, Unterkonstruktion und Transportweg gehören in die Prüfung.
- Staubintensive Bearbeitung mineralischer Werkstoffe gehört in geeignete Werkstattverfahren; trockene Nacharbeit im bewohnten Raum ist zu vermeiden.
- Die Abnahme prüft Oberfläche, Kanten, Fugen, Ausschnitte, Auflage, Anschlüsse, Funktionen und Pflegeunterlagen bei gutem Licht.

Dieser Ratgeber hilft Ihnen bei der Vorbereitung. Die konkrete Planung und Ausführung stimmen Sie mit den zuständigen Fachleuten für Ihr Gebäude ab.

01 Die Arbeitsplatte als Bauteil verstehen

Die Arbeitsplatte verbindet Möbel, Spüle, Armatur, Kochfeld, Wandanschluss und tägliche Nutzung. Sie trägt Lasten, überbrückt Schrankstöße und erhält Ausschnitte, die ihre Tragwirkung schwächen können. Deshalb ist sie kein beliebig austauschbares Dekorelement.

Planen Sie Material, Abmessungen, Träger, Kanten, Fugen, Ausschnitte und Montage als ein System. Eine gute Auswahl beginnt mit der Nutzung und endet mit einem freigegebenen Werkplan.

02 Nutzungsprofil vor Materialwahl festlegen

Notieren Sie, wie intensiv gekocht wird, ob Kinder mitarbeiten, wie häufig heiße Töpfe, färbende Lebensmittel, Wasser und schwere Geräte auftreten und wie viel Pflege realistisch ist. Auch gewünschte Reparierbarkeit und die Bereitschaft zu sichtbarer Patina gehören dazu.

Erst dieses Profil macht Materialeigenschaften vergleichbar. „Pflegeleicht“, „hitzefest“ oder „kratzfest“ sind ohne konkrete Produktangabe und Gebrauchshinweise keine belastbaren Zusagen.

03 Anforderungen gewichten statt Wunschliste sammeln

Ordnen Sie Muss-, Soll- und Kann-Kriterien. Eine fugenarme Optik kann wichtiger sein als lokale Reparierbarkeit; ein sehr dünnes Erscheinungsbild kann zusätzliche Unterkonstruktion verlangen. Hohe Fleckenbeständigkeit ersetzt nicht die Planung von Kanten und Anschlüssen.

Halten Sie Zielkonflikte schriftlich fest. So wird erkennbar, warum ein Produkt passt und an welcher Stelle bewusste Einschränkungen akzeptiert werden.

04 Materialgruppen gezielt vergleichen

Die Grafik zeigt acht verbreitete Materialgruppen ohne Rangfolge. Entscheidend ist das konkrete Produkt einschließlich Aufbau, Oberfläche, Dicke, Kantenlösung und Freigaben. Innerhalb einer Gruppe können Eigenschaften deutlich variieren.

Fordern Sie technische Daten, Pflegehinweise und ein ausreichend großes Originalmuster an. Kleine Farbmuster zeigen weder Plattenstoß noch Kantenbild oder die Wirkung unter der geplanten Beleuchtung.



Materialgruppen ohne Rangfolge. Verglichen wird das konkrete Produkt samt Träger, Kante, Oberfläche, Pflege und Herstellerfreigaben.

Eigene Grafik · HAUSBAUEN REGIONAL

05 HPL auf Trägerplatte einordnen

Bei klassischen Schichtstoffplatten liegt eine dekorative HPL-Oberfläche auf einem Träger, häufig Holzwerkstoff. DIN EN 438 beschreibt Klassifizierung und Eigenschaften von HPL; daraus folgt aber keine pauschale Eignung jedes Verbunds für jede Küchensituation.

Kanten, Fugen und Ausschnitte brauchen einen wirksamen Feuchteschutz. Fragen Sie nach Trägermaterial, Kantenaufbau, zulässiger Wärmebeanspruchung und Reparaturweg bei aufgequollenen oder beschädigten Bereichen.

06 Kompaktplatte nicht mit HPL-Verbund verwechseln

Kompaktplatten besitzen einen anderen durchgehenden Aufbau als dünnes HPL auf Trägerplatte. Das ermöglicht schlanke Ansichten und andere Kantenbilder, verlangt aber passende Bearbeitung, Befestigung und Unterstützung.

Klären Sie sichtbare Kernfarbe, Stoßausbildung, zulässige Spannweiten und Ausschnittdetails. Die Bezeichnung „kompakt“ allein ersetzt keine Produktbeschreibung.

07 Massivholz bewusst altern lassen

Holz fühlt sich warm an und kann je nach Aufbau lokal aufgearbeitet werden. Gleichzeitig reagiert es auf Feuchte, Temperatur und Nutzung. Farbveränderungen, kleine Druckstellen und Pflegeintervalle sind Teil des Materials.

Holzart, Lamellenbild, Sortierung, Oberflächenbehandlung und Nachpflege werden bemustert. Besonders an Spüle, Geschirrspüler, Stirnkanten und Wandanschlüssen ist der Feuchteschutz zu planen.

08 Naturstein am konkreten Gestein auswählen

„Naturstein“ umfasst Gesteine mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften. Porosität, Säureempfindlichkeit, Härte, Gefüge und natürliche Farb- oder Strukturstreuung hängen vom ausgewählten Material ab.

Lassen Sie ein repräsentatives Muster und bei lebhafter Zeichnung eine Plattenansicht freigeben. Imprägnierung, geeignete Reiniger, Kanten und mögliche Reparaturen gehören zur Beratung; pauschale Aussagen zu Granit oder Marmor reichen nicht.

09 Quarzkomposit mit Verarbeitungskonzept bestellen

Quarzkomposit verbindet mineralische Bestandteile und Bindemittel. Produktfreigaben zu Hitze, UV-Einwirkung, Chemikalien und Kanten sind maßgeblich. Ausschnitte und Bohrungen sollten im Werk erfolgen.

Bei der trockenen Bearbeitung quarzhaltiger Materialien kann gesundheitsgefährdender Feinstaub entstehen. BAuA und BG BAU verlangen wirksame Schutzmaßnahmen. Spontanes trockenes Nachschneiden im fertigen Raum ist daher kein akzeptabler Standardablauf.

10 Keramik und Sintermaterial detailgenau planen

Keramische beziehungsweise gesinterte Platten können sehr harte Oberflächen und schlanke Ansichten bieten. Kanten und Ausschnitte bleiben dennoch stoßempfindliche Detailbereiche; große Formate stellen Anforderungen an Transport, Untergrund und Montage.

Fragen Sie nach zulässigen Radien, Kantenprofilen, Unterstützung und Umgang mit Schäden. Materialname und geringe Dicke sagen allein nichts über den vollständigen Plattenaufbau aus.

11 Mineralwerkstoff fugenarm gestalten

Mineralwerkstoffe ermöglichen je nach System nahezu fugenarme Verbindungen und integrierte Becken. Die konkrete Rezeptur und Verarbeitung bestimmen Wärmeverhalten, Kratzempfindlichkeit, Reparatur und Lebensmitteleignung.

Verlangen Sie Herstellerfreigaben für Klebungen, Spülenausbildung und thermisch belastete Bereiche. Eine optisch unauffällige Fuge ist nicht automatisch unsichtbar oder dauerhaft frei von Nutzungsspuren.

12 Edelstahl als Gebrauchsmaterial verstehen

Edelstahl ist hygienisch reinigbar und aus Profiküchen vertraut. Kratzer, Wischbilder und kleine Verformungen können jedoch sichtbar werden und mit der Zeit eine typische Gebrauchspatina bilden.

Oberflächenfinish, Blechstärke, Unterbau, Kantung, Beckenintegration und Schallschutz werden konkret vereinbart. Ein kleines Muster zeigt die spätere Flächenwirkung nur eingeschränkt.

13 Lebensmittelkontakt richtig einordnen

Materialien, die bestimmungsgemäß mit Lebensmitteln in Berührung kommen, unterliegen der europäischen Rahmenverordnung. Nachweise beziehen sich auf das konkrete Material und die vorhersehbare Verwendung, nicht pauschal auf eine Marketingbezeichnung.

Unabhängig davon empfiehlt das BfR, Kreuzkontamination durch saubere Arbeitsflächen und getrennte Utensilien zu vermeiden. Auch eine geeignete Platte ersetzt nicht Schneidbrett, Untersetzer und regelmäßige Reinigung.

14 Hitze realistisch planen

Kochgeschirr, Backbleche und Geräte können lokal hohe Temperaturen erzeugen. Die zulässige Wärmebeanspruchung hängt von Oberfläche, Träger, Klebung, Kante und Einbaudetail ab.

Planen Sie feste Abstellflächen und verwenden Sie Untersetzer. Aussagen wie „hitzebeständig“ werden durch eine konkrete Herstellerangabe und Nutzungsregel ersetzt.

15 Wasser und stehende Feuchte begrenzen

Spülenbereich, Armaturbohrung, Plattenstoß, Wandanschluss und Geschirrspüler sind typische Feuchtebereiche. Wasser soll abgewischt werden können und darf nicht unbemerkt in offene Kanten oder einen ungeeigneten Träger eindringen.

Klären Sie Abdichtung, Kantenversiegelung und Revisionsmöglichkeit. Eine Silikonfuge ist eine Wartungsfuge und kein Ersatz für einen passenden konstruktiven Anschluss.

16 Kratzer, Stöße und Flecken prüfen

Harteeindruck und Alltagstauglichkeit sind nicht identisch. Harte Oberflächen können an Kanten spröde reagieren; weichere Flächen zeigen Gebrauchsspuren, lassen sich aber unter Umständen aufarbeiten.

Bewerten Sie typische Belastungen am Muster nach Herstellerhinweisen. Schneiden Sie grundsätzlich auf einer geeigneten Unterlage und lassen Sie stark färbende oder saure Stoffe nicht länger als freigegeben einwirken.

17 Dicke und sichtbare Kante abstimmen

Die sichtbare Plattendicke kann massiv, aufgedoppelt oder sehr schlank ausgebildet sein. Entscheidend ist, wie Lasten aufgenommen, Kanten hergestellt und Geräte befestigt werden.

Lassen Sie Frontansicht, Unterkante und Übergänge im Werkplan darstellen. Bei dünnen Platten sind Unterkonstruktion und verdeckte Träger früh zu koordinieren.

18 Plattenstöße bewusst positionieren

Plattenformat, Raumzugang und Geometrie bestimmen, ob Stöße nötig sind. Ein Stoß liegt möglichst nicht in einem ungünstigen Nass-, Wärme- oder hoch belasteten Bereich.

Position, Fugenbreite, Farbwirkung und Klebe- beziehungsweise Verbindungssystem werden vor Bestellung festgelegt. Bei gemusterten Materialien ist auch der Verlauf über den Stoß zu klären.

19 Wandanschluss und Nische zusammen denken


Wandabschlussprofil, Aufkantung, Nischenrückwand und Arbeitsplatte müssen maßlich und gestalterisch zusammenpassen. Schiefe Wände werden nicht erst bei Montage mit einer überbreiten Fuge entdeckt.

Bestimmen Sie Anschlussart, Fugenfarbe, Eckdetails und Reihenfolge der Gewerke. Steckdosen, Fensterbank und Oberschränke gehören in dieselbe Ansicht.

20 Ausschnitte und Lastwege zusammen planen

Spüle, Kochfeld, Armatur und Steckdosenelemente unterbrechen die Platte. Zwischen Ausschnitten, Kanten und Plattenstößen müssen ausreichende Stege und systemgerechte Radien verbleiben. Die konkreten Mindestmaße stammen aus Produkt- und Geräteunterlagen.

Die Grafik macht sichtbar: Ausschnitt, Unterstützung und Lastweg sind eine gemeinsame Aufgabe. Eigenmächtige Vergrößerungen auf der Baustelle können Gewährleistung und Tragwirkung berühren.



Ausschnitte, Stöße und Überstände verändern den Lastweg. Maße, Auflager und Verstärkungen werden vor der Fertigung freigegeben.

Eigene Grafik · HAUSBAUEN REGIONAL

21 Spüle und Armatur festlegen

Auflage-, flächenbündige und Unterbauspülen benötigen unterschiedliche Bearbeitung und Abdichtung. Nicht jedes Material ist für jede Einbauart freigegeben. Auch Armatur, Seifenspender und Bedienknopf brauchen Platz unter der Platte.

Prüfen Sie Beckenmaße, Unterschrank, Abfalltrennung, Siphon, Absperrungen und Wartungszugang. Wasseranschlüsse führt der zuständige Fachbetrieb aus.

22 Kochfeld und Wärmeabstände koordinieren

Das konkrete Kochfeld gibt Ausschnitt, Befestigung, Belüftung und Abstände vor. Schubladen, Besteckeinsätze, Backofen und Arbeitsplattenverstärkung dürfen diese Anforderungen nicht behindern.

Elektroanschluss und Änderungen an der festen Installation gehören zur Elektrofachkraft. Erst nach Abgleich von Möbel-, Platten- und Gerätezeichnung wird der Ausschnitt freigegeben.

23 Überstände und Sitzplätze absichern

Theken und Sitzüberstände erzeugen Hebelkräfte. Materialdicke allein entscheidet nicht über die zulässige Auskragung. Unterkonstruktion, Konsolen, Schrankverbindung und Stoßlage bilden den Lastweg.

Lassen Sie Unterstützung und Befestigung im Plan zeigen. Ein optisch schwebender Bereich darf nicht durch nachträglich angenommene Belastbarkeit entstehen.

24 Transportweg und Montagegewicht prüfen

Stein, Keramik und andere große Platten können schwer und bruchempfindlich sein. Treppen, Türen, Aufzug, Kurven, Gerüste und Abstellflächen werden vor Fertigung geprüft.

Teilung und Stoß können aus dem Transport entstehen. Diese Entscheidung gehört vor die Bestellung, nicht auf den Liefertag.

25 Bestellaufmaß im fertigen Zustand

Das verbindliche Aufmaß erfolgt im vereinbarten Bauzustand: Schränke ausgerichtet, relevante Wände und Böden fertig, Geräte festgelegt und Anschlüsse überprüft. Planmaße allein reichen für individuell gefertigte Platten nicht.

Dokumentieren Sie Winkel, Wandverlauf, Überstände, Stöße und Ausschnitte. Änderungen nach dem Aufmaß erhalten eine neue Freigabe mit Kosten- und Terminfolge.

26 Werkplan vor Fertigung freigeben

Der Werkplan zeigt Gesamtmaße, Material, Finish, Dicke, Kanten, Radien, Stöße, Ausschnitte, Bohrungen, Unterbau und sichtbare Flächen. Modellnummern der Geräte werden eindeutig zugeordnet.

Die Freigabe ist ein Haltepunkt. Unklare Details werden vor dem Zuschnitt geklärt; eine Unterschrift ersetzt keine verständliche Darstellung.

27 Angebot vollständig beschreiben


Zum Angebot gehören Aufmaß, Werkplanung, Material und Charge, Fertigung, Kanten, Ausschnitte, Transport, Tragehilfen, Montage, Unterkonstruktion, Fugen, Abdichtung und Entsorgung. Zusatzfahrten und Voraussetzungen werden benannt.

Vergleichen Sie nicht nur Quadratmeterpreise. Ein günstiger Plattenpreis kann durch fehlende Bearbeitung, Montage oder Nebenleistungen unvollständig sein.

28 Vom Nutzungsprofil zur Abnahme

Die Ablaufgrafik verbindet Nutzung, Materialvergleich, Muster, Aufmaß, Werkplan, Fertigung, Montage und Abnahme. An jedem Haltepunkt wird geprüft, ob die Grundlage für den nächsten irreversiblen Schritt vollständig ist.

So bleiben Materialentscheidung und technische Details bis zur Übergabe nachvollziehbar.



Irreversible Schritte beginnen erst nach Kontrollaufmaß, Geräteabgleich und Werkplanfreigabe.

Eigene Grafik · HAUSBAUEN REGIONAL

29 Montage kontrolliert ausführen

Vor dem Auflegen werden Schränke, Auflageflächen und Unterkonstruktion kontrolliert. Platten werden ohne Zwang ausgerichtet; Stöße, Wandanschlüsse und Befestigungen folgen dem freigegebenen System.

Staub und Schleifarbeiten werden begrenzt und abgesaugt. Sichtbare Oberflächen bleiben geschützt, ohne Schäden bis zur Abnahme zu verdecken.

30 Abnahme bei gutem Licht

Prüfen Sie Oberfläche, Farb- und Strukturwirkung, Kanten, Stöße, Fugen, Überstände, Auflage, Ausschnitte und die Funktion angrenzender Bauteile. Wasserbereiche werden unter Nutzung kontrolliert; Geräte und Armaturen erhalten ihre fachlichen Prüfungen.

Abweichungen werden mit Ort, Foto, Verantwortlichem und Frist protokolliert. Natürliches Material wird gegen das freigegebene Muster und die vereinbarte Streuung bewertet.

31 Pflegeunterlagen übernehmen

Lassen Sie Reinigungs- und Pflegehinweise, Freigaben, Produktbezeichnung, Chargen- oder Plattenangaben, Restmaterial und Informationen zu Wartungsfugen übergeben. Notieren Sie ungeeignete Reiniger und besondere Wärme- oder Feuchtegrenzen.

Die Unterlagen helfen bei späterer Reparatur und verhindern, dass Materialschäden durch falsche Pflege entstehen.

32 Regionale Fachbetriebe auswählen

Für Planung, Aufmaß und Arbeitsplattenkoordination passt das Gewerk Holz und Innenausbau mit dem Fachgebiet Küchenplanung. Je nach Material können Steinmetz-, Metall- oder spezialisierte Verarbeiter beteiligt sein; Wasser und Elektro bleiben bei den zuständigen Fachbetrieben.

Geben Sie allen Betrieben dasselbe Nutzungsprofil, denselben Planstand und dieselbe Leistungsgrenze. Ort oder Postleitzahl und Umkreis ermöglichen vergleichbare regionale Angebote.

33 Kompakte Checkliste

- Nutzung, Pflegebereitschaft und Reparaturwunsch gewichten
- Konkretes Produkt mit Aufbau, Finish und Nachweisen benennen
- Großes Muster sowie Kanten- und Stoßdetail freigeben
- Hitze-, Feuchte-, Kratz- und Fleckenregeln dokumentieren
- Spüle, Kochfeld, Armatur und Geräteunterlagen koordinieren
- Ausschnitte, Stege, Unterstützung und Lastweg planen
- Transportweg und verbindliches Kontrollaufmaß sichern
- Werkplan vor Fertigung schriftlich freigeben

- Angebot einschließlich Bearbeitung und Montage vergleichen
- Oberfläche, Fugen, Funktionen und Pflegeunterlagen abnehmen

Quellen & weiterführendes Wissen

Quellenstand: 24.10.2026. Die folgenden Quellen und Internetadressen sind anklickbar.

DIN Media – DIN EN 438-3:2016-06 HPL-Klassifizierung und Spezifikationen

https://www.dinmedia.de/de/norm/din-en-438-3/238899119

DIN Media – DIN EN 1116:2018-03 Koordinationsmaße für Küchenmöbel und Geräte

https://www.dinmedia.de/de/norm/din-en-1116/275325871

DIN Media – DIN 68930:2025-07 Küchen- und Badmöbel

https://www.dinmedia.de/de/norm/din-68930/391970147

DIN Media – DIN EN 14749:2022-07 Möbel für Haushalt und Küche

https://www.dinmedia.de/de/norm/din-en-14749/347372014

HEA – Küchenplanung: Planungsgrundlagen

https://www.hea.de/fachwissen/kuechenplanung/planungsgrundlagen

BfR – Küchenhygiene

https://www.bfr.bund.de/lebensmittel-und-futtermittelsicherheit/bewertung-mikrobieller-risiken-von-lebensmitteln/lebensmittelhygiene/kuechenhygiene/

BfR – Materialien in Kontakt mit Lebensmitteln

https://www.bfr.bund.de/produktsicherheit/gesundheitliche-bewertung-materialien-in-kontakt-mit-lebensmittel/

EUR-Lex – Verordnung (EG) Nr. 1935/2004

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32004R1935

BAuA – TRGS 559 Quarzhaltiger Staub

https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS-559.pdf?__blob=publicationFile

BG BAU – Gesundheitsgefahren durch Staub

https://www.bgbau.de/themen/sicherheit-und-gesundheit/staub/gesundheitsgefahren-durch-staub

DVGW – Trinkwasser-Installation

https://www.dvgw.de/themen/wasser/verbraucherinformationen/trinkwasser-installation

Förderbedingungen und örtliche Vorgaben bitte unmittelbar vor der Entscheidung erneut prüfen.

Passende Fachbetriebe finden

Ihr Vorhaben wird konkret

Auf der Artikelseite wählen Sie Ihren Bauort und den gewünschten Umkreis. Das passende Gewerk oder Fachgebiet wird bereits in die Betriebssuche übernommen.

Zur regionalen Betriebssuche in diesem Artikel

Holz & Innenausbau

Elektro & Photovoltaik

Heizung & Sanitär

Die Suche zeigt veröffentlichte Firmenprofile. Prüfen Sie angebotene Leistungen, Erfahrung und Verfügbarkeit im persönlichen Gespräch.

Diesen Ratgeber online lesen

QR-Code scannen: direkt zum Artikel, zu den Quellen und zur regionalen Betriebssuche.

hausbauen-regional.de/bauratgeber/kuechenarbeitsplatte-auswaehlen/

Die Webfassung und diese PDF-Lesefassung stammen aus demselben freigegebenen Artikel. Spätere Aktualisierungen finden Sie über den QR-Code auf der Website.