KÜCHE, MÖBEL UND WOHNEN

Küchenspüle und Armatur erneuern: Ausschnitt, Anschlüsse und Dichtheit sicher planen

Spüle und Armatur treffen auf Arbeitsplatte, Trinkwasser, Abwasser, Möbel und Elektrogeräte. Dieser Ratgeber zeigt, wie Maße, Einbauart, Anschlüsse und Dichtheit vor dem Ausbau geklärt und nach der Montage geprüft werden.

HAUSBAUEN REGIONAL Redaktion

Recherchestand: 24.10.2026 · Lesefassung zum Mitnehmen

Diesen Ratgeber online lesen

QR-Code scannen: direkt zum Artikel, zu den Quellen und zur regionalen Betriebssuche.

hausbauen-regional.de/bauratgeber/kuechenspuele-und-armatur-erneuern/

Verstehen. Gut vorbereiten. Regional umsetzen.

Ihr Weg durch den Ratgeber

Vom ersten Überblick bis zum Gespräch mit dem Fachbetrieb. Die Einträge im Inhaltsverzeichnis sind anklickbar.

Das Wichtigste vorab 4
01 Spüle und Armatur als gemeinsames System planen 4
02 Ziel und Umfang festlegen 5
03 Bestand vor dem Ausbau aufnehmen 5
04 Arbeitsplattenmaterial identifizieren 5
05 Einbauarten und Voraussetzungen vergleichen 5
06 Auflagespüle richtig einordnen 6
07 Flächenbündigen Einbau nur mit Freigabe wählen 7
08 Unterbaubecken konstruktiv planen 7
09 Ausschnitt nur nach Produktzeichnung freigeben 7
10 Bestehenden Ausschnitt bewerten 7
11 Armaturbohrung und Bedienraum prüfen 8
12 Einbauraum und Anschlüsse gemeinsam prüfen 8
13 Trinkwasseranschlüsse dem Fachbetrieb überlassen 9
14 Trinkwasserhygiene berücksichtigen 10
15 Materialeignung und Nachweise verlangen 10
16 Kalt- und Warmwasser eindeutig zuordnen 10
17 Abwasser und Siphon passend dimensionieren 10
18 Geschirrspüler sicher einbinden 11
19 Überlauf und Ablaufgarnitur abstimmen 11
20 Dichtung als Wartungsdetail verstehen 11
21 Befestigung ohne Überlastung montieren 11
22 Hygiene im Spülenbereich planen 11
23 Angebot vollständig beschreiben 12
24 Zuständigkeiten vor Termin klären 12
25 Vom Bestand zur dokumentierten Abnahme 12
26 Montagebereich schützen 13
27 Dichtheitsprüfung systematisch durchführen 14

28 Abnahme dokumentieren 14
29 Regionale Fachbetriebe auswählen 14
30 Kompakte Checkliste 14
Quellen & weiterführendes Wissen 16
Passende Fachbetriebe finden 17

Das Wichtigste vorab

- Vor der Produktauswahl werden Arbeitsplattenmaterial, vorhandener Ausschnitt, Unterschrank, Anschlüsse und Wartungsraum aufgenommen.
- Auflage-, flächenbündige und Unterbaumontage verlangen unterschiedliche Bearbeitung, Abdichtung und Materialfreigaben.
- Der Ausschnitt wird nie allein aus einem Nennmaß abgeleitet, sondern aus der aktuellen Schablone oder Einbauzeichnung des konkreten Produkts.
- Armatur, Becken, Siphon, Abfalltrennung und Schubladen müssen im selben dreidimensionalen Einbauraum funktionieren.
- Eingriffe in die Trinkwasser-Installation gehören zum qualifizierten Installationsbetrieb; zugelassene Materialien und Herstellerunterlagen sind maßgeblich.
- Auslauf, Beckenrand und mögliche Schlauchanschlüsse werden so geplant, dass kein verunreinigtes Wasser zurück in die Trinkwasseranlage gelangen kann.
- Anschlüsse bleiben zugänglich; Quetschungen, Zugspannung und verdeckte Provisorien sind bei der Abnahme auszuschließen.
- Die Dichtheits- und Funktionsprüfung umfasst alle Betriebszustände, Überlauf, Ablauf, Armaturenbewegung und den trockenen Möbelinnenraum.

Dieser Ratgeber hilft Ihnen bei der Vorbereitung. Die konkrete Planung und Ausführung stimmen Sie mit den zuständigen Fachleuten für Ihr Gebäude ab.

01 Spüle und Armatur als gemeinsames System planen

Beim Austausch treffen fünf Systeme aufeinander: Arbeitsplatte, Spüle, Armatur, Trinkwasser und Abwasser. Darunter teilen sich Siphon, Eckventile, Schläuche, Abfalltrennung und oft Schubladen einen engen Raum. Ein passendes Becken allein garantiert deshalb noch keinen problemlosen Einbau.

Planen Sie Produkt, Ausschnitt, Befestigung, Abdichtung und Anschlüsse gemeinsam. Der sichere Ablauf beginnt mit einer Bestandsaufnahme und endet erst nach einer dokumentierten Dichtheits- und Funktionsprüfung.

02 Ziel und Umfang festlegen

Soll nur eine defekte Armatur ersetzt werden, oder wechseln Spüle, Arbeitsplatte und Unterschrank mit? Bleiben vorhandene Anschlüsse an ihrer Position? Gibt es einen Geschirrspüler, einen Filter, einen Boiler oder ein separates Ventil?

Diese Abgrenzung bestimmt Aufmaß, Gewerke und Stillstandszeit. Ein vermeintlich kleiner Austausch wird schnell zur Schnittstellenarbeit, wenn Ausschnitt, Befestigung oder Anschlusslage nicht passen.

03 Bestand vor dem Ausbau aufnehmen

Fotografieren Sie Becken, Armatur, Unterseite, Befestigungen, Eckventile, Schläuche, Ablauf, Überlauf und Geräteanschlüsse. Messen Sie Schrankbreite, freie Tiefe, Plattenstärke und zugänglichen Innenraum. Die Ausschnittkante lässt sich meist erst nach Ausbau zuverlässig beurteilen.

Notieren Sie Feuchtespuren, aufgequollene Kanten, Korrosion, lose Armatur und Geruch. Solche Befunde werden vor dem Verdecken geklärt und nicht mit einer neuen Dichtmasse überarbeitet.

04 Arbeitsplattenmaterial identifizieren

Holzwerkstoff, Kompaktplatte, Massivholz, Naturstein, Quarzkomposit, Keramik und Mineralwerkstoff verlangen unterschiedliche Bearbeitung. Nicht jede Platte ist für Unterbau oder flächenbündigen Einbau freigegeben.

Klären Sie Material und Aufbau möglichst über Küchenunterlagen oder Hersteller. Unbekannte, rissige oder feuchte Platten brauchen eine fachliche Prüfung, bevor ein Ausschnitt verändert wird.

05 Einbauarten und Voraussetzungen vergleichen

Eine Auflagespüle liegt mit ihrem Rand auf der Platte. Beim flächenbündigen Einbau wird eine präzise Stufe hergestellt. Unterbaubecken werden von unten befestigt und zeigen die Ausschnittkante dauerhaft.

Die Grafik ordnet die Varianten ihren kritischen Punkten zu. Sie ist keine Fräsanleitung: Zulässige Einbauart, Radien, Kantenbearbeitung, Klebung und Befestigung stammen aus den Unterlagen von Spüle und Platte.



Einbauarten ohne Rangfolge. Arbeitsplattenmaterial, Ausschnitt, Kante, Fuge und Befestigung müssen für das konkrete System freigegeben sein.

Eigene Grafik · HAUSBAUEN REGIONAL

06 Auflagespüle richtig einordnen

Der sichtbare Rand kann kleine Maßabweichungen überdecken, dennoch müssen Ausschnitt, Auflagefläche und Befestigung passen. Die Dichtung liegt durchgehend auf einer sauberen, tragfähigen Fläche.

Ein zu großer Ausschnitt schwächt die Auflage und lässt sich nicht durch mehr Dichtstoff heilen. Klammern müssen erreichbar sein und dürfen die Platte nicht beschädigen.

07 Flächenbündigen Einbau nur mit Freigabe wählen

Die umlaufende Stufe verlangt genaue Bearbeitung und ein abgestimmtes Fugendetail. Bei quellfähigen Trägern ist der dauerhafte Schutz der bearbeiteten Kante besonders wichtig.

Fugenbreite, Höhenlage, Eckradien und Reparaturweg werden vor der Bearbeitung bemustert. Eine ebene Optik rechtfertigt kein ungeprüftes Nachfräsen im eingebauten Zustand.

08 Unterbaubecken konstruktiv planen

Beim Unterbau bleibt die Arbeitsplattenkante sichtbar und wird beim Wischen regelmäßig nass. Material, Kantenfinish, Befestigung und Klebesystem müssen diese Nutzung ausdrücklich erlauben.

Das Beckengewicht einschließlich Wasser und Geschirr wird sicher getragen. Eine Verklebung ersetzt keine erforderliche mechanische oder systemgerechte Befestigung.

09 Ausschnitt nur nach Produktzeichnung freigeben

Nennmaße des Beckens sind keine Ausschnittmaße. Verwenden Sie die aktuelle Schablone oder Einbauzeichnung der exakten Modellnummer und gleichen Sie sie mit Becken, Platte und Schrank ab.

Markieren Sie Vorderkante, Rückwand, Schrankseiten, Plattenstoß, Armaturbohrung und Geräte. Vor dem Schnitt wird die Lage von oben und unten kontrolliert.

10 Bestehenden Ausschnitt bewerten

Ein kleinerer Ausschnitt kann sich manchmal fachgerecht anpassen lassen. Ein zu großer, ausgebrochener oder ungünstig gelegener Ausschnitt kann dagegen eine neue Platte oder eine freigegebene Sonderlösung erfordern.

Provisorische Leisten, großflächiger Dichtstoff oder verdeckte Schäden sind keine belastbare Auflage. Die Entscheidung wird vor der Produktbestellung dokumentiert.

11 Armaturbohrung und Bedienraum prüfen

Armaturenkörper, Sockel, Befestigung und Schläuche benötigen Platz. Hinter dem Hebel muss genügend Bewegungsraum zur Wand oder Fensterbank bleiben; ein ausziehbarer Auslauf braucht einen freien Schlauchweg.

Auch Seifenspender, Exzenterbedienung und Filterarmatur werden eingezeichnet. Bohrungen dürfen nicht mit Befestigungen oder schmalen Plattenstegen kollidieren.

12 Einbauraum und Anschlüsse gemeinsam prüfen

Die Schnittgrafik zeigt den begrenzten Raum unter der Spüle. Becken, Ablauf, Überlauf, Siphon, Eckventile, Flexschläuche, Abfallbehälter und Auszug brauchen jeweils Platz und Wartungszugang.

Prüfen Sie den Raum dreidimensional. Eine Draufsicht übersieht häufig, dass ein tiefes Becken oder der Siphon mit einer Schublade kollidiert.



Alle Bauteile teilen sich den Einbauraum. Anschlüsse bleiben spannungsfrei, geschützt und zugänglich.

Eigene Grafik · HAUSBAUEN REGIONAL

13 Trinkwasseranschlüsse dem Fachbetrieb überlassen

Armaturen sind Teil der Trinkwasser-Installation. Der DVGW weist darauf hin, dass Eingriffe nicht durch fachliche Laien erfolgen sollen. Der Installationsbetrieb prüft Absperrungen, Anschlussart, Druckverhältnisse, Materialien und die Eignung der Armatur.

Schläuche werden ohne Knick, Scheuern, Zug oder Verdrehung geführt. Verlängerungen und Adapter gehören geplant und zugänglich ausgeführt, nicht als verdeckte Kette aus Zufallsteilen.

14 Trinkwasserhygiene berücksichtigen

Der Armaturenauslauf bleibt oberhalb des maximalen Wasserspiegels. Zusätzliche Schlauchanschlüsse oder Auszüge dürfen keinen unzulässigen Rückflussweg schaffen. Das konkrete Sicherungskonzept prüft der Fachbetrieb.

Nach längerer Stagnation empfiehlt das Umweltbundesamt, Wasser bis zur merklichen Abkühlung ablaufen zu lassen. DVGW-Informationen betonen außerdem regelmäßige Nutzung und Pflege von Entnahmestellen.

15 Materialeignung und Nachweise verlangen

Verlangen Sie eine für Trinkwasser vorgesehene Armatur mit eindeutiger Produktbezeichnung, Herstellerunterlagen und geeigneten Anschlusskomponenten. Oberflächenfarbe oder ein günstiger Preis sagen nichts über die hygienische Eignung.

Das Umweltbundesamt beschreibt mögliche Metallabgaben aus Bauteilen der Installation. Deshalb werden Produktnachweise, fachgerechter Einbau und der Umgang mit Stagnationswasser zusammen betrachtet.

16 Kalt- und Warmwasser eindeutig zuordnen

Anschlüsse werden vor Demontage identifiziert und abgesperrt. Bei drucklosen Kleinspeichern ist eine dafür vorgesehene Niederdruckarmatur erforderlich; sie darf nicht mit einer üblichen Hochdruckarmatur verwechselt werden.

Gerätetyp, Anschlussbild und Herstellerunterlagen entscheiden. Unklare Speicher- oder Filteranlagen werden vor der Bestellung durch den Installationsbetrieb geprüft.

17 Abwasser und Siphon passend dimensionieren

Beckenventil, Überlauf, Siphon und Wandanschluss bilden den Ablaufweg. Höhen und Achsen müssen ein spannungsfreies Gefälle erlauben und zugleich den Möbelraum berücksichtigen.

Starre und flexible Bauteile werden nur entsprechend ihrer vorgesehenen Verwendung kombiniert. Ein zusammengepresster Faltenschlauch oder dauerhaft unter Spannung stehender Anschluss ist keine saubere Lösung.

18 Geschirrspüler sicher einbinden

Zulauf, Ablauf und Stromanschluss des Geschirrspülers werden als eigene Schnittstellen geprüft. Schläuche brauchen einen geschützten Weg ohne Quetschung hinter dem Gerät oder Möbel.

Die Schlaufe und Anschlussart folgen den Geräteunterlagen. Steckverbindungen und Absperrungen bleiben zugänglich; Elektroarbeiten übernimmt die Elektrofachkraft.

19 Überlauf und Ablaufgarnitur abstimmen

Nicht jedes Becken besitzt denselben Überlauf oder dieselbe Bedienung. Exzenter, Siebkorb und Anschlussgarnitur müssen zum konkreten Modell passen und wartbar bleiben.

Bei der Prüfung wird das Becken bis zum Überlauf beaufschlagt. So werden nicht nur der Hauptablauf, sondern auch verdeckte Überlaufverbindungen kontrolliert.

20 Dichtung als Wartungsdetail verstehen

Die Abdichtung zwischen Spülenrand und Platte verhindert, dass Nutzwasser in den Ausschnitt läuft. Sie braucht saubere Flächen, die richtige Geometrie und das vom System vorgesehene Material.

Eine sichtbare Fuge kann wartungsbedürftig sein. Sie ersetzt weder einen tragfähigen Rand noch den Schutz einer offenliegenden, feuchteempfindlichen Schnittkante.

21 Befestigung ohne Überlastung montieren

Klammern oder Halter werden in der vorgesehenen Reihenfolge gleichmäßig angezogen. Zu wenig Kraft kann Undichtheit begünstigen, zu viel Kraft kann Becken, Kante oder Platte verformen und beschädigen.

Armaturenbefestigungen müssen den Sockel sicher halten, ohne dünne Spülenbleche zu verziehen. Falls vorgesehen, wird eine geeignete Verstärkung verwendet.

22 Hygiene im Spülenbereich planen

Das BfR empfiehlt saubere Arbeitsflächen, getrennte Utensilien und eine sorgfältige Küchenhygiene. Spüle, Armaturenhebel, Auszug und Siebkorb sind häufig berührte Flächen und müssen gut erreichbar zu reinigen sein.

Oberflächen werden nach Herstellerangabe gepflegt. Aggressive oder scheuernde Mittel können Beschichtungen, Dichtungen und Metalloberflächen schädigen.

23 Angebot vollständig beschreiben

Das Angebot nennt Ausbau, Entsorgung, Produktmodelle, Einbauart, Ausschnittbearbeitung, Armaturbohrung, Befestigung, Abdichtung, Anschlussmaterial, Siphon, Geräteanschlüsse, Funktionsprüfung und Nebenarbeiten.

Zusatzkosten für eine beschädigte Platte oder nicht absperrbare Ventile werden als mögliche Befunde beschrieben. So bleibt erkennbar, welche Leistung fest vereinbart ist.

24 Zuständigkeiten vor Termin klären

Küchenmontage beziehungsweise Holz- und Innenausbau betreffen Platte, Ausschnitt und Möbel. Trinkwasser- und Abwasseranschlüsse gehören zum Sanitärfachbetrieb; feste Elektroanschlüsse zur Elektrofachkraft.

Eine Firma kann mehrere Leistungen koordinieren, doch die fachliche Zuständigkeit bleibt eindeutig. „Bauseits“ wird durch einen Namen, Termin und prüfbaren Übergabepunkt ersetzt.

25 Vom Bestand zur dokumentierten Abnahme

Die Ablaufgrafik setzt Haltepunkte vor Bestellung, Ausschnitt und Wiederinbetriebnahme. Bei beschädigter Platte, unbekannten Anschlüssen oder abweichenden Maßen wird gestoppt und neu entschieden.

So werden irreversible Schritte erst ausgeführt, wenn Produkt, Maße und Zuständigkeiten zusammenpassen.



Bei Feuchte, unbekannten Anschlüssen oder Maßabweichungen wird vor dem nächsten irreversiblen Schritt neu entschieden.

Eigene Grafik · HAUSBAUEN REGIONAL

26 Montagebereich schützen

Vor dem Ausbau werden Wasser abgesperrt, elektrische Geräte sicher getrennt und der Schrank geleert. Boden, Fronten und Platte erhalten Schutz; Restwasser wird kontrolliert aufgefangen.

Nach dem Ausbau bleibt Zeit für die Befundprüfung. Feuchte oder aufgequollene Bauteile müssen trocknen beziehungsweise ersetzt werden, bevor die neue Spüle den Schaden verdeckt.

27 Dichtheitsprüfung systematisch durchführen

Öffnen Sie die Absperrungen kontrolliert und prüfen Sie alle Verbindungen zunächst trocken mit Licht und saugfähigem Papier. Armatur und Auszug werden in allen Stellungen betrieben; das Becken wird gefüllt, entleert und über den Überlauf geprüft.

Danach bleiben Schrankboden und Verbindungen während einer Nachkontrolle sichtbar. Erst ein trockener Innenraum und störungsfreie Funktion schließen die Prüfung ab.

28 Abnahme dokumentieren

Prüfen Sie Sitz, Fugen, Armaturenfestigkeit, Bedienung, Strahlbild, Warm- und Kaltwasser, Ablaufgeschwindigkeit, Geruchsverschluss, Überlauf, Geräteanschlüsse und Wartungszugang. Fotos halten den trockenen Endzustand fest.

Übergeben werden Modellbezeichnungen, Pflegehinweise, Garantien, Anschlussunterlagen und Hinweise zu Wartungsfugen. Offene Punkte erhalten Verantwortliche und Frist.

29 Regionale Fachbetriebe auswählen

Für die Wasser- und Abwasseranschlüsse passt das Gewerk Heizung und Sanitär mit dem Fachgebiet Sanitärinstallation. Für Ausschnitt und Möbelarbeiten kann Holz und Innenausbau beziehungsweise Küchenmontage erforderlich sein.

Geben Sie allen Betrieben dieselben Fotos, Maße und Produktunterlagen. Ort oder Postleitzahl und Umkreis ermöglichen vergleichbare regionale Angebote.

30 Kompakte Checkliste

- Bestand, Platte, Ausschnitt und Feuchtespuren dokumentieren
- Einbauart und Materialfreigabe prüfen
- Schablone der exakten Spülenvariante verwenden
- Armatur, Becken, Siphon und Auszüge räumlich koordinieren
- Trinkwasserarbeiten dem Installationsbetrieb zuordnen
- Schläuche knickfrei und Anschlüsse zugänglich planen
- Überlauf, Geschirrspüler und Zusatzgeräte berücksichtigen
- Befestigung, Kanten- und Fugendetail festlegen

- Alle Betriebszustände auf Dichtheit prüfen
- Produkt- und Pflegeunterlagen bei der Abnahme übernehmen

Quellen & weiterführendes Wissen

Quellenstand: 24.10.2026. Die folgenden Quellen und Internetadressen sind anklickbar.

DIN Media – DIN EN 13310:2019-02 Küchenspülen

https://www.dinmedia.de/de/norm/din-en-13310/296094267

DIN Media – DIN EN 817:2026-01 Sanitärarmaturen

https://www.dinmedia.de/de/norm/din-en-817/394908107

DVGW – Trinkwasser-Installation

https://www.dvgw.de/themen/wasser/verbraucherinformationen/trinkwasser-installation

DVGW – Küche in der Trinkwasser-Installation

https://www.dvgw.de/themen/wasser/verbraucherinformationen/trinkwasser-installation/kueche

DVGW – Armaturen und Leitungen

https://www.dvgw.de/themen/wasser/verbraucherinformationen/trinkwasser-installation/armaturen-und-leitungen/

Umweltbundesamt – Trinkwasser verteilen

https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/trinkwasser/trinkwasser-verteilen

Umweltbundesamt – Trinkwasser aus der Leitung

https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/trinkwasser-aus-der-leitung-nachhaltig-gesund

BfR – Küchenhygiene

https://www.bfr.bund.de/lebensmittel-und-futtermittelsicherheit/bewertung-mikrobieller-risiken-von-lebensmitteln/lebensmittelhygiene/

DIN Media – DIN EN 1116:2018-03 Koordinationsmaße für Küchenmöbel

https://www.dinmedia.de/de/norm/din-en-1116/275325871

Förderbedingungen und örtliche Vorgaben bitte unmittelbar vor der Entscheidung erneut prüfen.

Passende Fachbetriebe finden

Ihr Vorhaben wird konkret

Auf der Artikelseite wählen Sie Ihren Bauort und den gewünschten Umkreis. Das passende Gewerk oder Fachgebiet wird bereits in die Betriebssuche übernommen.

Zur regionalen Betriebssuche in diesem Artikel

Heizung & Sanitär

Holz & Innenausbau

Elektro & Photovoltaik

Die Suche zeigt veröffentlichte Firmenprofile. Prüfen Sie angebotene Leistungen, Erfahrung und Verfügbarkeit im persönlichen Gespräch.

Diesen Ratgeber online lesen

QR-Code scannen: direkt zum Artikel, zu den Quellen und zur regionalen Betriebssuche.

hausbauen-regional.de/bauratgeber/kuechenspuele-und-armatur-erneuern/

Die Webfassung und diese PDF-Lesefassung stammen aus demselben freigegebenen Artikel. Spätere Aktualisierungen finden Sie über den QR-Code auf der Website.